

[DSC-RX10M4/DSC-RX100M5/DSC-RX100M5A/DSC-RX100M6]

撮影 フレームレート	優先設定 (撮影時間)	記録フォーマット (再生時間)		
		24p	30p	60p
240fps	画質優先 (約4秒)	10倍スロー (約45秒)	8倍スロー (約36秒)	4倍スロー (約18秒)
	撮影時間優先 (約7秒)	10倍スロー (約74秒)	8倍スロー (約59秒)	4倍スロー (約29秒)
480fps	画質優先 (約3秒)	20倍スロー (約74秒)	16倍スロー (約59秒)	8倍スロー (約29秒)
	撮影時間優先 (約7秒)	20倍スロー (約144秒)	16倍スロー (約114秒)	8倍スロー (約57秒)
960fps	画質優先 (約3秒)	40倍スロー (約157秒)	32倍スロー (約125秒)	16倍スロー (約63秒)
	撮影時間優先 (約6秒)	40倍スロー (約278秒)	32倍スロー (約223秒)	16倍スロー (約111秒)