

付属品

本体

カメラ台座 (大ネジ×2付属)

バランスプレート (大/小ネジ×各1付属)

三脚用固定小ネジ×2

VCT-14 (SONYフネ)

VPA-14

ACアダプター

PBリモコン

PC接続ケーブル (1.5m/5m/20m)

PBリモコン延長ケーブル

4pin電源ケーブル

Dタップ - 4pinケーブル

取扱説明書

Proma PC

ACアダプター

ACケーブル

マウス

4GB USBメモリー

コントローラー延長ケーブル (USB延長ケーブル)