

## 付属品

カメラ本体 (マウントキャップ付属)	
DVF-EL100 ビューファインダー VFケーブル×1	ARRIベースプレート ショルダーパッド
ARRIトッププレート カメラセンターハンドル φ15口ッドブラケット VFプラグプロテクション	SONYバッテリーアダプター V-V変換プレート

BP-8  
スライドベース  
φ15口ッド (24cm)×1set  
φ19口ッド (24cm/34cm/44cm)×各1set

IFU-WLM3 USBワイヤレスLANモジュール  
 $\frac{7}{64}$  六角ドライバー (フランジバック調整用)

ステレオマイク  
マイク取付ブラケット  
マイク取付シュー

SxS PRO+メモリーカード (64GB)×1  
SBAC-US20 カードリーダー  
USB3.0ケーブル

BP-FL75 バッテリー×2  
BC-L90 チャージャー  
AC3口ケーブル

4pinパワーケーブル  
ヒロセ (オス)4pin - キヤノン4pinケーブル×2  
Dタップ - 4pinケーブル

取扱説明書  
CD-ROM