

付属品

カメラ本体 (マウントキャップ付属)	
DVF-EL100 ビューファインダー VFケーブル×1	ARRIベースプレート ショルダーパッド
ARRIトッププレート カメラセンターハンドル VFプラグプロテクション	SONYバッテリーアダプター V-V変換プレート

BP-8
スライドベース
φ15口ッド (24cm)×1set
φ19口ッド (24cm/34cm/44cm)×各1set

IFU-WLM3 USBワイヤレスLANモジュール
 $\frac{7}{64}$ 六角ドライバー (フランジバック調整用)

ステレオマイク
マイク取付ブラケット
マイク取付シュー

SxS PRO+メモリーカード (64GB)×1
SBAC-US20 カードリーダー
USB3.0ケーブル

BP-FL75 バッテリー
BC-L90 チャージャー
AC3口ケーブル

4pinパワーケーブル
ヒロセ (オス)4pin - キヤノン4pinケーブル×2
Dタップ - 4pinケーブル

取扱説明書
CD-ROM